



iboga AI智能学习小管家A8

产品使用说明书

深圳市博家科技有限公司

装箱清单

主机x1、Type-C充电线x1、说明书x1

产品示意图



正视图



后视图



Type-C充电口




拨动开关



Micro SD卡槽

注意:从背后插Micro SD卡,方向如上图,切勿插反;最大支持32GB容量。



产品按键-功能定义



方向上键

- 短按: 方向上
- 长按: 微聊



方向下键

- 短按: 方向下
- 长按: AI老师



方向右键

- 短按: 方向右
- 长按: 音量+



确认键

- 短按: 确认、播放、暂停
- 长按: 打开/关闭夜灯



返回键

- 短按: 返回
- 长按: 闹钟设置




方向左键

- 短按: 方向左
- 长按: 音量-

1

如何为设备联网

首先打开设备上的【设置】—【Wi-Fi】



进入网络列表后, 选择一个Wi-Fi, 按确认键进行连接

最后密码输入需要通过方向键+确认键组合输入或者点屏幕对应字符。


注意:

(1)、如果查找不到WiFi名称, 需检查路由器是否隐藏了WiFi, WiFi名称和密码不能出现特殊字符, 例如: “@※¥”。

(2)、产品不支持连接5G WiFi, 5G相关的网络名称也不会显示在WiFi列表上。

持有iPhone 12及以上系列机型的用户, 使用热点连接网络时, 请注意打开热点上的“最大兼容性”选项。

路径: 手机【设置】—【个人热点】—【最大兼容性】。



1



AI老师

本设备接入豆包大模型，可通过AI老师进行对话交流。

方式一：在联网且设备唤醒状态下，通过语音指令“小微小微”唤醒AI老师；

方式二：长按方向下键，唤醒AI老师。

2



微聊

在联网且已绑定设备状态下，长按方向上键，可与家长进行微聊，家长可通过“小微-AI智能学习小管家”微信服务号读取微聊语音并且可回复。

3





课程表

设置课程表

方式一：可直接通过语音设置课程时间；

方式二：通过设备的操作界面进入“课程表”应用，点击设置。



4 我的闹钟

设置闹钟

方式一:通过语言操控添加闹钟, 示例:

“小薇小薇, 设置一个明早8点的闹钟!”

方式二:通过设备的操作界面, 进入“设置”-“闹钟设置”, 点击“+”或“-”, 设置闹钟。

删除闹钟

方式一:使用语音删除闹钟, 示例:“小薇小薇, 删除明早8点的闹钟”, 弹出手动关闭;

方式二:通过设备的操作界面, 或长按返回键进入闹钟列表后, 点击“确定”, 即可删除。


编辑闹钟

方式一:通过语音修改

示例:“小薇小薇, 明早8点的闹钟改到9点”

闹钟响应

到达闹钟时间时, 设备会自动响铃, 此时按一下确认键为小睡眠模式, 5分钟后会再次响铃; 长按确认键可关闭本次响铃。



5 番茄时钟

设置番茄时钟


通过设备的操作界面，进入“番茄时钟”应用，默认番茄时钟的时间为25分钟，可通过设备的方向上、下键，选择常用的番茄时间。

番茄时钟开启

在设置好的番茄时间后，按确认键即可开始，在番茄时钟运行期间，默认背景音乐响铃也可以使用方向键组合确认键关闭左侧的背景音乐，按确认键为暂停番茄时钟，右侧按键为停止本次番茄时钟，在停止之前会有确认弹窗需要用户确认。

番茄时钟结束

在番茄时钟计时结束，会有5分钟的短休息（默认短休息时长，可在小程序中设置），经过4轮后，获得一次长时间休息。



6 计时

设置倒计时时长

方式一：默认为1分钟，通过方向上、下键或者点屏幕方向调整倒计时时长，每次调节的单位为1分钟，按确认键即可开始；

方式二：可语音控制，

示例：“薇薇薇薇，倒计时3分钟！”

结束倒计时

双击返回键可退出倒计时。


7 秒表

进入应用后，按确认键即可开始计时；

暂停：在开始计时后，再次按下确认键，即可暂停计时；

重置：在暂停计时后，按方向左键，可直接重置计时；

分段：正在计时时，按方向左键，可记录当前的时间，方便分段记录。



8 本地音乐

进入“本地音乐”功能，选择要播放的音频内容。

使用本地音乐时，必须先插入TF卡，将要播放的歌曲预先下载到TF卡内。

9 音乐畅听

选择“音乐畅听”功能


示例：“紫薇紫薇，播放《苹果香》！”

按上一曲下一曲可以随机切换在线歌曲。

10 蓝牙播放

蓝牙连接

打开手机设置—蓝牙—选择名称为“AI智能学习小管家”的设备进行连接；
连接后，可随意播放手机上的任意音频。



11 智能词典


在联网状态下, 进入“智能词典”, 选择需要查询类目, 示例: 汉字查询
长按语音图标  说出你要查询的汉字。
说完后松开图标, 会跳转到汉字解读界面。

12 口语对练

在联网状态下, 进入“口语对练”, 选择一到九年级对应练习教材
示例: 进入一年级教材类目下的“问候语”
长按语音图标  说出“hello, good morning”

13 中英翻译

在联网状态下, 进入“中英翻译”,
长按语音图标  说出需要翻译的句子,
示例: “hello, good morning”, 设备会在界面显示出中英翻译。



14 英语伴学



在互联网状态下,进入“英语伴学”,选择要学习的英语类目,包含:英语启蒙,英语单词,英语900句,英语谚语。按左右方向键切换播放内容,按确认键播放。

15 学拼音

在互联网状态下,进入“学拼音”,按左右方向键切换拼音,按确认键播放对应拼音的声调和组词示例。

16 学汉字

在互联网状态下,进入“学汉字”,选择相应的年级,按左右方向键切换汉字,按确认键播放对应的汉字读音和组词示例,且显示书写笔画顺序。



17 成语接龙

在互联网状态下,进入“成语接龙”,长按语音图标🗣️说出想要接龙的成语,设备会接龙一个成语。

18 趣味数学

在互联网状态下,进入“趣味数学”,选择要学习的数学类目,包含:数学启蒙,加法口诀,减法口诀,乘法口诀,除法口诀,基础挑战,初级挑战,中级挑战,高级挑战。按左右方向键切换播放内容,按确认键播放。

19 国学经典

在互联网状态下,进入“国学经典”,选择要学习的国学类目,包含:论语,三字经,弟子规,百家姓,千字文,增广贤文。按左右方向键切换播放内容,按确认键播放。



20



全科答疑

在联网状态下,进入“全科答疑”,选择要学习的学科类目,包含:语文,数学,英语,科学,物理,化学,历史,道法,生物,地理,音乐,体育。每门学科下均有一门或多门子学科,内容丰富,按确认键播放。

21



设置

进入设置栏,可查看设备信息,且可对设备进行以下的设置:

WiFi, 屏幕亮度, 自动休眠, 时间样式, 音量设置, 铃声选择, 麦克风, 绑定设备, 闹钟设置, 时间设置, 系统升级, 恢复出厂。

售后服务

- 自购买本产品之日(以实际收货日期为准)起,7天内无理由退换货(线下购买不支持无理由退换货),30天内质量问题包换。返厂维修送修时应自行妥善包装维修品,以免在运输途中造成损坏。
- 保修期:本产品整机质保1年。

产品发生以下情况时,属于非保修范围,需付费维修:

- 已超出质保期限;
- 因不可抗力造成的损失;
- 因碰撞,跌落,进液,拆动等人为原因造成的损坏;

售后服务指南:

- 打开“iboga”小程序,点击“我的”—“用户头像”—“联系客服”,在线申请售后服务;
- 通过购买产品的电商平台或经销商渠道,联系客服申请售后服务;
- 返厂维修送修时应自行妥善包装维修品,以免在运输途中造成损坏。

保修卡

保修登记表	
用户姓名:	产品序列号 (S/N):
通讯地址:	联系电话:
保修内容:	保修日期:
经销商信息:	经销商盖章:



(微信扫码关注)

合格证

经检验, 产品合格, 准予出厂。

制造商: 深圳市博家科技有限公司